


Anschlussplan Zeitleitungen Distelpiste

Stand Winter 2017

- Es gibt 5 bis 9 getrennte Linien (je nach Anschlussstelle) vom Start zum Ziel die immer in derselben Logik angeordnet sind. Alle Buchsen sind für 4mm Bananenstecker ausgelegt.
- Die Anschlussstellen befinden sich in Fahrtrichtung immer an der rechten Pistenseite.
- Die Linien 8 und 9 (sind extra gekennzeichnet) nur verwenden wenn kein Lautsprecher-signal auf die Strecke geschickt wird. Gefahr von Fehlimpulsen.
- Zusätzlich gibt es eine 2-polige Lautsprecherleitung zu jeder Anschlussstelle. 6,3mm Klinkenstecker.
- Die 5-poligen Rundstecker sind nicht an allen Anschlussstellen vorhanden und werden auch nicht mehr gewartet.
- Vom Zielbereich gibt es noch 4 getrennte Linien in den Container für die Lichtschranken.



Übersichtsplan mit Nummerierten Anschlussstellen

1 Zielhaus neu Distelpiste



Anschlüsse für Lichtschranken.

- 1 Kabelpaar schwarz markiert.
- 1 Kabelpaar grün markiert.

Anschlüsse für Strecke.

Anschluss für die Lichtschranken im Zielraum

Im Zielraum gibt es eine Anschlussstelle für die Lichtschranken mit 4 getrennten Linien + weitere 2 getrennte Linien auf Hauptleitung Nr. 1 und 2 und eine Stromleitung.



Anschlussstelle im Zielraum



Den Deckel nach oben wegheben, dann werden die Anschlussstecker sichtbar




Stecker für Lichtschranken rot und schwarz.

- 1 Kabelpaar schwarz markiert
- 1 Kabelpaar grün markiert.



Stecker blau und rot auf Hauptleitung Nr. 1 und Nr. 2

2 Zielhütte alt Distelpiste



Sprecherraum

Strecke Anschluss:

- 3 Distelpiste Slalomstart
- 4 Distelpiste Höhe Fuchswald



Strecke Anschluss:

- 5 Distelpiste Steilhang
- 6 Distelpiste Einfahrt kleiner Ötscher
- 7 Kleiner Ötscher Einfahrt Steilhang
- 8 Kleiner Ötscher ganz oben

